

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS6
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT116
S/N:	-
Rango:	SUB 3,98 Kg/cm2 BAJ 3,9 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900111
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/7/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	3,900	3,900	3,900	3,900
	Patron	3,890	3,890	3,890	3,890
	Error %	-0,257	-0,257	-0,257	-0,257
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	3,980	3,980	3,980	3,980
	Patron	3,980	3,980	3,980	3,980
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA