



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS6
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT116
S/N:	
Rango:	BAJ 3,9, KG/CM2

Información de calibración	
N° de Acta	30900036
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/11/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	4,100	4,100	4,100	4,100
	Patron	4,100	4,100	4,100	4,100
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	3,900	3,900	3,900	3,900
	Patron	3,900	3,900	3,900	3,900
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA