



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	SME
Tag:	LEL-P1
Marca:	SENSOR ELECTRONICS
Modelo:	MILLENIUM
S/N:	59652
Rango:	0 a 100 % LEL

Información de calibración	
N° de Acta	30150065
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/8/2023
Fluido de prueba	PENTANE 0,75%(50%LEL)
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2022
	MSA		402361173	25/2/2022

UNIDAD: LEL

Inicial	0,000	50,010
Final	0,000	50,010
Patrón	0,000	50,010
Error P1 %	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	12,010
Final	4,000	12,000
Patrón	4,000	12,000
Error mA %	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico _____ RODRIGO MAGALLANES

Revisado _____ L. GUEMBERENA