

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS6
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT1A
S/N:	
Rango:	BAJ 4 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900185
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	3/2/2024
Fluido de prueba	Agua
Cliente	RENOVA

#### Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	4.000	4.000	4.000	4.000
	Patron	4.019	4.025	4.019	4.019
	Error %	0.473	0.621	0.473	0.473
Reposicion	Valor buscado	4.122	4.124	4.124	4.124
	Patron	4.122	4.124	4.124	4.124
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA