



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Termostato
Tag:	TSL-70-11-1
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT107
S/N:	
Rango:	BAJ 90 °C

Información de calibración	
N° de Acta	50600010
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/2/2025
Fluido de prueba	N/A
Cliente	RENOVA

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	90.600	90.500	90.600	90.500
	Patron	90.000	90.000	90.000	90.000
	Error %	-0.667	-0.556	-0.667	-0.556
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	94.000	94.000	94.000	94.000
	Patron	94.000	94.000	94.000	94.000
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000



Resultado:



Apto



No Apto

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico PABLO RODRIGUEZ

Revisado L. GUEMBERENA