

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de Prueba Hidraulica

Valvula Verificada	
Tipo:	Valvula Globo
Tag:	Purga Fondo Auto Clave
Marca:	ARMATUREN
Tamaño:	DN40
S/N:	773943
Presion de Trabajo	13Bar

Información de prueba	
N° de Acta	4000900002
Procedimiento:	Prueba de cierre
Fecha:	01/08/2021
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Brimax

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

Prueba antes de intervenir:

Prueba Luego de intervenir:

Perdida: 10Bar

Perdida: 16Bar

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: Se verifica estado de rosca del porta asiento. Se mecaniza y lapea superficie de cierre.

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA