



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH_H2_C1
Marca:	ALRE
Modelo:	
S/N:	
Rango:	Sub 25 Baj 24 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900201
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	16/3/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge PSM

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	25,000	25,000	25,000	25,000
	Patron	25,000	25,000	25,000	25,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	24,000	24,000	24,000	24,000
	Patron	24,000	24,000	24,000	24,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA