



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH-25
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT5
S/N:	
Rango:	SUB 10,5 BAJ 10,29 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900171
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/3/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	10,500	10,500	10,500	10,500
	Patron	10,500	10,500	10,500	10,500
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	10,290	10,290	10,290	10,290
	Patron	10,290	10,290	10,290	10,290
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %