



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|-------------------------|
| Tipo: | Presostato |
| Tag: | C2-PSL-132 |
| Marca: | Kobold |
| Modelo: | SCH-HCD6003 |
| S/N: | N0475498 03152018 |
| Rango: | SUB 0,37 BAJ 0,293 mBar |

| Información de calibración | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta | 30900170 |
| Procedimiento: | Contraste y Calibracion |
| Fecha: | 7/3/2024 |
| Fluido de prueba | AIRE |
| Cliente | BUNGE PSM |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Calibracion |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|
| | Druck | DPI620-IS CE | 3505766 | 15/12/2023 |
| | | | | |
| | | | | |

| | Repeticion N° | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Activacion | Valor buscado | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| | Patron | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| | Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Reposicion | Valor buscado | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| | Patron | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| | Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |



Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA