

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliente: Bunge Puerto	N° de Certificado: 21300258
------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	TK-882-B2	Material del cuerpo:	ALUMINIO
Marca:	PEFOW	Tipo de conexión:	BRIDA
Modelo:	N/A	Entrada:	3"
S/N:	22454	Salida:	
SET:	22 mm h2o	Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

CERTIFICADO	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Wika	CPG1500	1A013B4THO	25/5/2024

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura	22	mmh2o	Fluido de Prueba:	Nitrógeno
"POP"	22	mmh2o	Temperatura:	25°
Cierre	22	mmh2o	Resultado:	Sin Perdida
			Fecha del Ensayo:	12/3/2025
			N° de Precinto	



Técnico DANIEL CAPPELLO

LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA