

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Valvula de Alivio

**Cliente: Bunge Puerto**

**N° de Certificado: 21300263**

Informacion del elemento:

Tag:	TK-882-C
Marca:	PEFOW
Modelo:	N/A
S/N:	12750
SET-VACIO	15mm h2o

Material del cuerpo:	ALUMINIO
Tipo de conexión:	BRIDA
Entrada:	4"
Salida:	
Fluido de operacion:	Nitrogeno

**Patrones utilizados**

CERTIFICADO	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Wika	CPG1500	1A013B4THO	25/5/2024

**Prueba Final y Calibracion:**

Presion de apertura	15	mmh2o
"POP"	15	mmh2o
Cierre	15	mmh2o

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25°
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	13/3/2025
N° de Precinto	



Técnico DANIEL CAPPELLO

LISANDRO GUEMBERENA  
Ingeniero Industrial  
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA