

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|--------------|
| Tipo: | Presostato |
| Tag: | PSH-50 |
| Marca: | DANFOSS |
| Modelo: | |
| S/N: | 017A1694 |
| Rango: | SUB 14 Kg/cm |

| Información de calibración | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta | 30900001 |
| Procedimiento: | Contraste y Calibracion |
| Fecha: | 12/8/2021 |
| Fluido de prueba | AIRE |
| Cliente | Bunge PSM |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Calibracion |
|------------|-------|----------|---------|-------------|
| FLIX-UI-01 | DRUCK | PM 620IS | 3659498 | 14/12/2020 |
| | | | | |
| | | | | |

| | Repeticion N° | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Activacion | Valor buscado | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 |
| | Patron | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 |
| | Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Reposicion | Valor buscado | 13,420 | 13,420 | 13,420 | 13,420 |
| | Patron | 13,420 | 13,420 | 13,420 | 13,420 |
| | Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico _____ LUCAS VILLAFANE

Revisado _____ L. GUEMBERENA