

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSHH30
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT 116
S/N:	
Rango:	SUB 2,2 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000700054
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	31/7/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	DREYFUS

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	2,200	2,200	2,200	2,200
	Patron	2,200	2,200	2,200	2,200
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	1,990	1,990	1,990	1,990
	Patron	1,990	1,990	1,990	1,990
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA