



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS-3T
Marca:	Honeywell
Modelo:	C6097A2210
S/N:	1828D
Rango:	SUB 58 BAJ 54 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900031
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/9/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	58,000	58,000	58,000	58,000
	Patron	58,000	58,000	58,000	58,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	54,000	54,000	54,000	54,000
	Patron	54,000	54,000	54,000	54,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA