



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS2BAI0006INC
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT5
S/N:	-
Rango:	SUB 6,8 BAJ 6,3 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900144
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/1/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	6,300	6,300	6,300	6,300
	Patron	6,300	6,300	6,300	6,300
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	6,800	6,800	6,800	6,800
	Patron	6,800	6,800	6,800	6,800
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %