



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSHH30 CL1
Marca:	DANFOSS
Modelo:	
S/N:	
Rango:	SUB 2,2 BAJ 1,9 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900011
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/9/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	2,200	2,200	2,200	2,200
	Patron	2,200	2,200	2,200	2,200
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	1,900	1,900	1,900	1,900
	Patron	1,900	1,900	1,900	1,900
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA