

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS 70D_1_10T
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT5
S/N:	
Rango:	SUB.2,1 BAJ.2,01

Información de calibración	
N° de Acta	3000700037
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	14/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	2,100	2,100	2,100	2,100
	Patron	2,110	2,110	2,110	2,110
	Error %	0,474	0,474	0,474	0,474
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	2,010	2,010	2,010	2,010
	Patron	2,000	2,000	2,000	2,000
	Error %	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA