



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-Q1
Marca:	Honeywell
Modelo:	C6097A3053
S/N:	1000580448
Rango:	SUB 2 BAJ 1 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900180
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	1/7/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	Renova SL

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	2,000	2,000	2,000	2,000
	Patron	2,000	2,000	2,000	2,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	1,000	1,000	1,000	1,000
	Patron	1,000	1,000	1,000	1,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA